

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-epson-t378-black-do-drukarek-xp-15000-xp-8505-xp8000-p-1750.html>



## Tusz EPSON T378 BLACK do drukarek XP 15000 XP 8505 XP8000

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Cena brutto    | <b>34,00 zł</b>        |
| Cena netto     | <b>27,64 zł</b>        |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>      |
| Kod producenta | <b>T 378</b>           |
| Producent      | <b>100 % NEW CHINA</b> |

### Opis produktu

**TUSZ BLACK 100% NEW CHINA**  
**Pojemność tuszu 13 ml**

**Kompatybilne z drukarkami:**  
EPSON Expression Photo XP-8000  
XP-8505  
XP-15000

**Epson Expression Photo HD XP-15000**

---

## Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
  - \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
  - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
  - \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
  - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
  - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
  - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
  - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
  - \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
  - \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
  - \* Nie wdychaj oparów tonera.
  - \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
  - \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
  - \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
  - \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
  - \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
  - \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
  - \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.