

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-epson-t6644-t6734-yellow-do-drukarek-l110-l1455-l1800-l3060-c13t66414a-p-1859.html>



Tusz EPSON T6644 T6734 YELLOW do drukarek L110 L1455 L1800 L3060 (C13T66414A)

Cena brutto	9,99 zł
Cena netto	8,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T6644 T6734
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

Tusz T6644 T6734 T7744 MAGENTA
Pojemność tuszu: 100 ml

Kompatybilny z drukarkami:

- | | |
|-------------|----------------------|
| Epson L100 | Epson L850 |
| Epson L110 | Epson L1800 |
| Epson L130 | Epson EcoTank ET3600 |
| Epson L1300 | Epson EcoTank ET4550 |
| Epson L1455 | Epson EcoTank L655 |
| Epson L200 | Epson WorkForce M100 |
| Epson L210 | Epson WorkForce M105 |
| Epson L220 | Epson WorkForce M200 |
| Epson L300 | Epson L1110 |
| Epson L310 | Epson L3100 |
| Epson L355 | Epson L3101 |
| Epson L365 | Epson L3110 |
| Epson L382 | Epson L3150 |
| Epson L386 | Epson L3151 |
| Epson L455 | Epson L3111 |
| Epson L486 | Epson L3060 |
| Epson L550 | Epson L3070 |
| Epson L565 | Epson L810 |
| Epson L605 | Epson L805 |
| Epson L655 | Epson L800 |
| Epson L6170 | |

[Epson L3150](#)

[Epson L3156](#)

[Epson L3160](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.