

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 06:48

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-11-magenta-do-drukarek-2250-2280-2300-2600-2800-cp2600-zamiennik-inq-p-386.html>



## Tusz HP 11 MAGENTA do drukarek 2250/ 2280/ 2300/ 2600/ 2800/ CP2600 - zamiennik INQ

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>34,00 zł</b>      |
| Cena netto     | <b>27,64 zł</b>      |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b>     |
| Kod producenta | <b>HP C4837A</b>     |
| Kod EAN        | <b>5902654835024</b> |
| Producent      | <b>INQ</b>           |

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

INQ HP 11 Magenta to doskonały wybór dla użytkowników drukarek HP 2250, 2280, 2300, 2600, 2800, CP2600, którzy potrzebują żywych kolorów i dużej wydajności przy niższych kosztach.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Zamiennik tuszu Magenta INQ HP 11 o pojemności 28 ml** – zapewnia wyraźne wydruki i pełną kompatybilność z drukarkami HP serii 11.

---

## ☐ Najważniejsze cechy

### Żywe kolory ▼

Intensywna Magenta - idealna do dokumentów, grafik i zdjęć.

### Większa pojemność ▼

28 ml - wydajność znacznie większa niż oryginalny wkład HP 11.

### Kompatybilność 100% ▼

W pełni zgodny z drukarkami HP 2250, 2280, 2300, 2600, 2800, CP2600.

### Oszczędność kosztów ▼

Zamiennik INQ oferuje dużą wydajność przy niższej cenie niż oryginał.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Model                   | HP 11 Magenta INQ - zamiennik  |
| Kod EAN                 | <b>5902654835024</b>   |
| Kolor / typ             | Magenta - tusz atramentowy   |
| Pojemność / wydajność   | 28 ml • do ~800 stron (szacunkowo)   |
| Porównanie z oryginałem | Oryginał: ~7,4 ml ≈ ~210 stron • Zamiennik: 28 ml ≈ ~800 stron → <b>~3,8x wydajności</b> |
| Kompatybilna seria      | HP 11  |
| Przeznaczenie           | Kolorowy druk dokumentów i grafik  |

## ☐☐ Kompatybilne drukarki HP

|           |
|-----------|
| HP 2250   |
| HP 2280   |
| HP 2300   |
| HP 2600   |
| HP 2800   |
| HP CP2600 |

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

**Dane producenta/dystrybutora:**

## Informacja o bezpieczeństwie

### Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

---

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.