

Dane aktualne na dzień: 04-05-2026 11:55

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-11-yellow-do-drukarek-2250-2280-2300-2600-2800-cp2600-zamiennik-inq-p-387.html>



Tusz HP 11 YELLOW do drukarek 2250/ 2280/ 2300/ 2600/ 2800/ CP2600 - zamiennik INQ

Cena brutto	34,00 zł
Cena netto	27,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	C4838A
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

INQ HP 11 Yellow to doskonały wybór dla użytkowników drukarek HP serii 2000, którzy oczekują intensywne kolorów, wysokiej wydajności oraz realnej oszczędności.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik tuszu HP 11 Yellow INQ o pojemności 28 ml - zapewnia wyraźne kolory i pełną kompatybilność z drukarkami HP.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywny kolor Yellow ▼

Żywy, nasycony żółty kolor - idealny do grafiki i dokumentów.

Duża pojemność ▼

28 ml - nawet kilkakrotnie większa wydajność niż oryginalny wkład.

Pełna kompatybilność ▼

Bezproblemowa praca z drukarkami HP serii 2250-CP2600.

Niższe koszty druku ▼

Oszczędność bez kompromisów jakościowych.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 11 Yellow - zamiennik INQ
Kolor / typ	Yellow - tusz atramentowy
Kod EAN	5902654835017
Pojemność	28 ml
Porównanie z oryginałem	Oryginał: ~7,4 ml ≈ ~210 stron • Zamiennik: 28 ml ≈ ~800 stron → ~3,8x wydajności
Kompatybilna seria	HP 11
Przeznaczenie	Kolorowy druk dokumentów i grafiki

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP 2250
HP 2280
HP 2300
HP 2600
HP 2800
HP CP2600

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.