

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-22-kolor-do-drukarek-psc1400-3910-3940-f4140-f4190-c9352a-p-363.html>



Tusz HP 22 KOLOR do drukarek PSC1400 3910 3940 F4140 F4190 (C9352A)

Cena brutto	74,00 zł
Cena netto	60,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	C9352A
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TUSZ KOLOR 100 % NEW CHINA
Pojemność tuszu 17,3 ml

Kompatybilne z drukarkami:

DeskJet

3910
3915
3920
3930
3930v
3940
3940v
D1311
D1320
D1330
D1341
D1360
D1368
D1460
D1470
D1560
D2000
D2300
D2320
D2330
D2345
D2360
D2430
D2445
D2460
F2100
F2140
F2180
F2187
F2280
F300
F310
F325
F335
F340
F350

F370
F375
F378
F380
F385
F388
F390
F394
F4100
F4135
F4140
F4172
F4180
F4185
F4190

Officejet

1410
1410xi
4315
4315v
4315xi
4355
J3680

ESC

1400
1401
1402
1410
1410v
1410xi

1417

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):

-
- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.