

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 08:33

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-300-black-do-drukarek-cc641-d1660-d2560-d2660-d5560-f2480-zamiennik-inq-p-394.html>



Tusz HP 300 black do drukarek CC641/ D1660/ D2560/ D2660/ D5560/ F2480 - zamiennik INQ

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	CC641EE
Kod EAN	5902654835031
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik tuszu do drukarek HP CC641, D1660, D2560, D2660, D5560, F2480

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek HP, którzy potrzebują intensywnego czarnego koloru i wysokiej wydajności przy niższych kosztach druku.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ HP 300 BLACK 18 ml to wysokiej jakości zamiennik, zapewniający wyraźny czarny druk, stabilną pracę i pełną kompatybilność z wymienionymi drukarkami HP.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywny czarny kolor ▼

Wyraźny, głęboki czarny kolor idealny do dokumentów i grafik.

Wysoka pojemność – 18 ml ▼

Więcej tuszu niż w oryginalnym wkładzie HP 300 standard – dłuższe drukowanie bez wymiany.

Bezproblemowa instalacja ▼

Wkład działa od razu po włożeniu – bez błędów i komunikatów.

Niższy koszt druku ▼

Znacznie tańszy w użyciu niż oryginalny wkład przy podobnej jakości wydruków.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 300 BLACK - INQ
Kod EAN	5902654835031
Kolor	Black
Pojemność / wydajność	18 ml • do ~450 stron (szacunkowo)
Porównanie z oryginałem	Oryginał HP 300: 12 ml ≈ ~300 stron Zamiennik INQ: 18 ml ≈ ~450 stron ~1,5× wydajności oryginału
Przeznaczenie	Dokumenty i grafiki czarno-białe

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP CC641
HP D1660
HP D2560
HP D2660
HP D5560
HP F2480

☐☐ Zestaw zawiera

-

- Tusz INQ HP 300 BLACK - 18 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na

kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.