

Dane aktualne na dzień: 16-05-2026 09:09

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-300-color-do-drukarek-cc641-d1660-d2560-d2660-d5560-f2480-zamiennik-inq-p-409.html>



## Tusz HP 300 Color do drukarek CC641/ D1660/ D2560/ D2660/ D5560/ F2480 - zamiennik INQ

Cena brutto	<b>68,00 zł</b>
Cena netto	<b>55,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>CC644EE</b>
Kod EAN	<b>5902654835048</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

Zamiennik tuszu do drukarek HP CC641, CC644, D1660, D2560, D2660, D5560

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek HP, którzy drukują dokumenty kolorowe i grafiki, oczekując intensywnych kolorów przy niższym koszcie druku.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Tusz INQ HP 300 KOLOR 21 ml** to wysokiej jakości zamiennik, zapewniający żywe kolory, stabilną pracę i pełną kompatybilność z wymienionymi drukarkami HP.

---

## □ Najważniejsze cechy

### Intensywne kolory ▼

Żywe i nasycone odcienie cyan, magenta i yellow - idealne do dokumentów i grafik kolorowych.

### Wysoka pojemność - 21 ml ▼

Więcej tuszu niż w standardowym wkładzie HP 300 kolor - dłuższe drukowanie bez wymiany.

### Bezproblemowa instalacja ▼

Wkład działa od razu po włożeniu - bez błędów i komunikatów.

### Niższy koszt druku ▼

Znacznie tańszy w użyciu niż oryginalny wkład przy podobnej jakości wydruków.

## □□ Specyfikacja techniczna

Model	HP 300 KOLOR - INQ
Kod EAN	5902654835048
Kolor	KOLOR (CMY)
Pojemność / wydajność	21 ml • do ~550 stron (szacunkowo)
Porównanie z oryginałem	<b>Oryginał HP 300 kolor:</b> 15 ml ≈ ~400 stron <b>Zamiennik INQ:</b> 21 ml ≈ ~550 stron <b>~1,4x wydajności oryginału</b>
Przeznaczenie	Dokumenty i grafiki kolorowe

## □□ Kompatybilne drukarki HP

HP CC641
HP CC644
HP D1660
HP D2560
HP D2660
HP D5560

## □□ Zestaw zawiera

---

- 

- Tusz INQ HP 300 KOLOR – 21 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

**Dane producenta/dystrybutora:**

INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: [kontakt@inq.pl](mailto:kontakt@inq.pl) • [www.inq.pl](http://www.inq.pl)

## Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania

---

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

---

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na

---

kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## **Postanowienia końcowe**

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.