

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-304xl-color-do-drukarek-hp-deskjet-3720-3730-3732-n9k05ae-p-1901.html>



Tusz HP 304XL COLOR do drukarek HP DeskJet 3720 3730 3732 (N9K05AE)

Cena brutto	87,00 zł
Cena netto	70,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	N9K05AE
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TUSZ HP 304XL KOLOR
100% NEW CHINA
Wydajność: 18 ml

Kompatybilny z drukarkami:

HP DeskJet 2620
HP DeskJet 2630
HP DeskJet 2632
HP DeskJet 2633
HP DeskJet 3720
HP DeskJet 3730
HP DeskJet 3732
HP DeskJet 3733
HP DeskJet 3735
HP DeskJet 3750
HP DeskJet 3760
HP DeskJet 3762
HP DeskJet 3764
HP DeskJet Ink Advantage 3700 MFP
HP Envy 5020
HP Envy 5030
HP Envy 5032 All-In-One

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

- Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
- Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekać, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
- Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
- Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.

-
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
 6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
 7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
 10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.