

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-338-black-do-drukarek-6205-c3175-b8350-1500-1600-2350-c8765ee-p-369.html>



Tusz HP 338 BLACK do drukarek 6205 C3175 B8350 1500 1600 2350 (C8765EE)

Cena brutto	42,00 zł
Cena netto	34,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	C9364EE
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

TUSZ BLACK 100 % NEW CHINA

Pojemność tuszu 18 ml

Wydajność: ok 570 stron

Kompatybilne z drukarkami:

HP Deskjet 460
HP Deskjet 460c
HP Deskjet 460cb
HP Deskjet 460wbt
HP Deskjet 460wf
HP Deskjet 5740
HP Deskjet 5740xi
HP Deskjet 5743
HP Deskjet 5745
HP Deskjet 5748
HP Deskjet 6520
HP Deskjet 6540
HP Deskjet 6540d
HP Deskjet 6540dt
HP Deskjet 6540xi
HP Deskjet 6543
HP Deskjet 6543d
HP Deskjet 6545
HP Deskjet 6548
HP Deskjet 6830
HP Deskjet 9800
HP Deskjet 9800d
HP Deskjet 9803
HP Deskjet 9803d
HP Deskjet 9808
HP Deskjet 9808d
HP Deskjet 9860
HP Deskjet 9868
HP Officejet 100 Mobile Printer - L411a
HP Officejet 150 Mobile All-in-One Printer - L511a
HP Officejet 6200
HP Officejet 6203
HP Officejet 6205
HP Officejet 6210
HP Officejet 6210v
HP Officejet 6210xi

HP Officejet 6213
HP Officejet 6215
HP Officejet 7205 Printer
HP Officejet 7208 Printer
HP Officejet 7210 Printer
HP Officejet 7210 vPrinter
HP Officejet 7210xi Printer
HP Officejet 7213 Printer
HP Officejet 7215 Printer
HP Officejet 7310
HP Officejet 7310xi
HP Officejet 7313
HP Officejet 7408
HP Officejet 7410
HP Officejet 7413
HP Officejet H470
HP Officejet H470b
HP Officejet H470wbt
HP Officejet K7100 Printer
HP Officejet K7103 Printer
HP Officejet K7108 Printer
HP Photosmart 2570
HP Photosmart 2571
HP Photosmart 2573
HP Photosmart 2575
HP Photosmart 2575v
HP Photosmart 2575xi
HP Photosmart 2577
HP Photosmart 2578
HP Photosmart 2605
HP Photosmart 2608
HP Photosmart 2610
HP Photosmart 2610v
HP Photosmart 2610xi
HP Photosmart 2613
HP Photosmart 2710
HP Photosmart 2710v
HP Photosmart 2710xi
HP Photosmart 2713
HP Photosmart 7830 Printer
HP Photosmart 7838 Printer
HP Photosmart 7850 Printer
HP Photosmart 8150
HP Photosmart 8150v
HP Photosmart 8150w
HP Photosmart 8150xi
HP Photosmart 8157
HP Photosmart 8450
HP Photosmart 8450gp
HP Photosmart 8450v
HP Photosmart 8450w
HP Photosmart 8750
HP Photosmart 8750gp
HP Photosmart 8750xi
HP Photosmart 8753
HP Photosmart 8758
HP Photosmart B8350
HP Photosmart B8353
HP Photosmart C3125
HP Photosmart C3170
HP Photosmart C3175
HP Photosmart C3180
HP Photosmart C3190
HP Photosmart C3194
HP PSC 1503
HP PSC 1504
HP PSC 1506
HP PSC 1507
HP PSC 1508

HP PSC 1510
HP PSC 1510v
HP PSC 1510xi
HP PSC 1513
HP PSC 1513s
HP PSC 1514
HP PSC 1600
HP PSC 1603
HP PSC 1605
HP PSC 1610
HP PSC 1610v
HP PSC 1610xi
HP PSC 1613
HP PSC 1615
HP PSC 2350
HP PSC 2352
HP PSC 2353
HP PSC 2355
HP PSC 2355p
HP PSC 2355v
HP PSC 2355xi
HP PSC 2357
HP PSC 2358

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.