

Dane aktualne na dzień: 16-05-2026 09:21

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-343-kolor-do-drukarek-c8766-5740-6210-6220-6540-6620-6840-zamiennik-p-373.html>



Tusz HP 343 KOLOR do drukarek C8766/ 5740/ 6210/ 6220/ 6540/ 6620/ 6840 - zamiennik

Cena brutto	59,00 zł
Cena netto	47,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	C8766EE
Kod EAN	5902654835062
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik tuszu do drukarek HP C8766, 5740, 6210, 6220, 6540, 6620, 6840

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek HP, którzy drukują dokumenty i grafiki kolorowe, oczekując intensywnych kolorów i oszczędności na tuszu.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ HP 343 KOLOR 18,8 ml to wysokiej jakości zamiennik, zapewniający żywe kolory, stabilną pracę i pełną kompatybilność z wymienionymi drukarkami HP.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywne kolory ▼

Wyraźne i nasycone barwy – idealne do dokumentów, grafik i zdjęć.

Wysoka pojemność – 18,8 ml ▼

Pojemność zapewniająca dłuższe drukowanie niż w standardowym wkładzie HP 343 KOLOR.

Bezproblemowa instalacja ▼

Wkład działa od razu po włożeniu – bez błędów i komunikatów.

Niższy koszt druku ▼

Oszczędność w porównaniu z oryginalnym wkładem przy zachowaniu wysokiej jakości wydruków.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 343 KOLOR - INQ
Kod EAN	5902654835062
Kolor	KOLOR / CMY
Pojemność / wydajność	18,8 ml • do ~500 stron (szacunkowo)
Porównanie z oryginałem	Oryginał HP 343 KOLOR: 15 ml ≈ ~400 stron Zamiennik INQ: 18,8 ml ≈ ~500 stron ~1,25× wydajności oryginału
Przeznaczenie	Dokumenty kolorowe, grafiki, zdjęcia

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP C8766
HP 5740
HP 6210
HP 6220
HP 6540
HP 6620
HP 6840

☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz INQ HP 343 KOLOR – 18,8 ml
- Instrukcja instalacji

- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.