

Dane aktualne na dzień: 30-06-2026 18:14

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-343-kolor-do-drukarek-c8766-5740-6210-6220-6540-6620-6840-zamiennik-p-373.html>



## Tusz HP 343 KOLOR do drukarek C8766/ 5740/ 6210/ 6220/ 6540/ 6620/ 6840 - zamiennik

Cena brutto	<b>59,00 zł</b>
Cena netto	<b>47,97 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>C8766EE</b>
Kod EAN	<b>5902654835062</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

Zamiennik tuszu do drukarek HP C8766, 5740, 6210, 6220, 6540, 6620, 6840

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek HP, którzy drukują dokumenty i grafiki kolorowe, oczekując intensywnych kolorów i oszczędności na tuszu.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Tusz INQ HP 343 KOLOR 18,8 ml** to wysokiej jakości zamiennik, zapewniający żywe kolory, stabilną pracę i pełną kompatybilność z wymienionymi drukarkami HP.

---

## ☐ Najważniejsze cechy

Intensywne kolory ▼

Wyraźne i nasycone barwy – idealne do dokumentów, grafik i zdjęć.

Wysoka pojemność – 18,8 ml ▼

Pojemność zapewniająca dłuższe drukowanie niż w standardowym wkładzie HP 343 KOLOR.

Bezproblemowa instalacja ▼

Wkład działa od razu po włożeniu – bez błędów i komunikatów.

Niższy koszt druku ▼

Oszczędność w porównaniu z oryginalnym wkładem przy zachowaniu wysokiej jakości wydruków.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 343 KOLOR - INQ
Kod EAN	<b>5902654835062</b>
Kolor	KOLOR / CMY
Pojemność / wydajność	18,8 ml • do ~500 stron (szacunkowo)
Porównanie z oryginałem	<b>Oryginał HP 343 KOLOR:</b> 15 ml ≈ ~400 stron <b>Zamiennik INQ:</b> 18,8 ml ≈ ~500 stron <b>~1,25× wydajności oryginału</b>
Przeznaczenie	Dokumenty kolorowe, grafiki, zdjęcia

## ☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP C8766
HP 5740
HP 6210
HP 6220
HP 6540
HP 6620
HP 6840

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz INQ HP 343 KOLOR – 18,8 ml
- Instrukcja instalacji

- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

**Dane producenta/dystrybutora:**

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: [kontakt@inq.pl](mailto:kontakt@inq.pl) • [www.inq.pl](http://www.inq.pl)

## Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

---

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

---

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.