

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 05:21

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-350-black-do-drukarek-d5240-d5360-j5780-j6480-4240-zamiennik-p-395.html>



## Tusz HP 350 BLACK do drukarek D5240/ D5360/ J5780/ J6480/ 4240 - zamiennik

Cena brutto	<b>35,00 zł</b>
Cena netto	<b>28,46 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>CB336EE</b>
Kod EAN	<b>5902654835055</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

Zamiennik tuszu do drukarek HP D5240, D5360, J5780, J6480, 4240

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek HP, którzy drukują dokumenty czarno-białe i oczekują wyraźnej, intensywnej czerni przy niższym koszcie druku.

#### ☐☐ Krótco o produkcie

**Tusz INQ HP 350 BLACK 32,5 ml** to wysokiej jakości zamiennik, zapewniający mocną czerń, stabilną pracę i pełną kompatybilność z wymienionymi drukarkami HP.

## ☐ Najważniejsze cechy

Intensywna czerń ▼

Wyraźne i głębokie odcienie czerni - idealne do dokumentów i faktur.

Wysoka pojemność - 32,5 ml ▼

Więcej tuszu niż w standardowym wkładzie HP 350 BLACK - dłuższe drukowanie bez wymiany.

Bezproblemowa instalacja ▼

Wkład działa od razu po włożeniu - bez błędów i komunikatów.

Niższy koszt druku ▼

Znacznie tańszy w użyciu niż oryginalny wkład przy podobnej jakości wydruków.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 350 BLACK - INQ
Kod EAN	5902654835055
Kolor	BLACK / Czarny
Pojemność / wydajność	32,5 ml • do ~900 stron (szacunkowo)
Porównanie z oryginałem	<b>Oryginał HP 350 BLACK:</b> 21 ml ≈ ~580 stron <b>Zamiennik INQ:</b> 32,5 ml ≈ ~900 stron <b>~1,55x wydajności oryginału</b>
Przeznaczenie	Dokumenty czarno-białe, faktury, raporty

## ☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP D5240
HP D5360
HP J5780
HP J6480
HP 4240

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz INQ HP 350 BLACK - 32,5 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

### Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

## Informacja o bezpieczeństwie

### Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

---

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.