

Dane aktualne na dzień: 23-05-2026 11:37

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-56-black-do-drukarek-6656-5160-6110-1110-1210-1310-2110-2210-zamiennik-p-370.html>



Tusz HP 56 BLACK do drukarek 6656 5160 6110 1110 1210 1310 2110 2210 - zamiennik

Cena brutto	32,00 zł
Cena netto	26,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	C6656AE HP56
Kod EAN	5902654835079
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik tuszu do drukarek HP 6656, 5160, 6110, 1110, 1210, 1310, 2110, 2210

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek HP, którzy drukują dokumenty czarno-białe i oczekują wysokiej jakości oraz oszczędności.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ HP 56 BLACK 19 ml to wysokiej jakości zamiennik, zapewniający głęboką czerń, stabilną pracę i pełną kompatybilność z wymienionymi drukarkami HP.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywna czerń ▼

Głęboka i wyraźna czerń - idealna do dokumentów, raportów i tekstów.

Wysoka pojemność - 19 ml ▼

Pojemność zapewniająca więcej stron niż w standardowym wkładzie HP 56 BLACK.

Bezproblemowa instalacja ▼

Wkład działa od razu po włożeniu - bez błędów i komunikatów.

Niższy koszt druku ▼

Oszczędność w porównaniu z oryginalnym wkładem przy zachowaniu wysokiej jakości wydruków.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 56 BLACK - INQ
Kod EAN	5902654835079
Kolor	BLACK / Czarny
Pojemność / wydajność	19 ml • do ~450 stron (szacunkowo)
Porównanie z oryginałem	Oryginał HP 56 BLACK: 12 ml ≈ ~280 stron Zamiennik INQ: 19 ml ≈ ~450 stron ~1,6x wydajności oryginału
Przeznaczenie	Dokumenty czarno-białe, teksty, raporty

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP 6656
HP 5160
HP 6110
HP 1110
HP 1210
HP 1310
HP 2110
HP 2210

☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz INQ HP 56 BLACK - 19 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.