

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 21:30

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-57-kolor-do-drukarek-6657-5610-6110-1110-1210-1310-2110-2210-zamiennik-p-408.html>



Tusz HP 57 KOLOR do drukarek 6657/ 5610/ 6110/ 1110/ 1210/ 1310/ 2110/ 2210 - zamiennik

Cena brutto	64,00 zł
Cena netto	52,03 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	C6657
Kod EAN	5902654835086
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik tuszu do drukarek HP 6657, 5610, 6110, 1110, 1210, 1310, 2110, 2210

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek HP, którzy drukują dokumenty kolorowe, grafiki i zdjęcia, oczekując intensywne kolorów oraz oszczędności druku.

☐☐ Krótco o produkcie

Tusz INQ HP 57 KOLOR 17,3 ml to wysokiej klasy zamiennik, zapewniający wyraźne kolory, stabilną pracę i pełną kompatybilność z wymienionymi drukarkami HP.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywne kolory ▼

Wyraźne, nasycone odcienie CMYK – idealne do dokumentów, grafik i zdjęć.

Wysoka pojemność – 17,3 ml ▼

Pojemność zapewniająca więcej stron niż w standardowym wkładzie HP 57 KOLOR.

Bezproblemowa instalacja ▼

Działa od razu po włożeniu – bez błędów i komunikatów.

Niższy koszt druku ▼

Oszczędność w porównaniu z oryginalnym wkładem przy zachowaniu wysokiej jakości wydruków.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 57 KOLOR – INQ
Kod EAN	5902654835086
Kolor	COLOR / Kolorowy
Pojemność / wydajność	17,3 ml • do ~400 stron (szacunkowo)
Porównanie z oryginałem	Oryginał HP 57 KOLOR: 12 ml ≈ ~280 stron Zamiennik INQ: 17,3 ml ≈ ~400 stron ~1,4x wydajności oryginału
Przeznaczenie	Dokumenty kolorowe, grafiki, zdjęcia

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP 6657
HP 5610
HP 6110
HP 1110
HP 1210
HP 1310
HP 2110
HP 2210

☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz INQ HP 57 KOLOR – 17,3 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.