

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:33

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-704-do-drukarek-hp-deskjet-ink-advantage-2010-2060-zamiennik-p-381.html>



Tusz HP 704 do drukarek HP Deskjet Ink Advantage 2010/ 2060 - zamiennik

Cena brutto	80,00 zł
Cena netto	65,04 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	CN692AE
Kod EAN	5902654839999
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ HP 78 Kolor jest idealny dla użytkowników drukarek HP, którzy oczekują wyraźnych i nasyconych kolorów przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik tuszu HP 78 Kolor o pojemności 48 ml zapewnia pełną kompatybilność z drukarkami HP i gwarantuje wyraźne, intensywne kolory.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywne kolory ▼

Wydruki pełne wyraźnych, żywych kolorów bez smug i rozlewania atramentu.

Duża pojemność ▼

48 ml atramentu – większa wydajność niż standardowy wkład HP 78.

Kompatybilność 100% ▼

W pełni zgodny z drukarkami HP obsługującymi tusz HP 78.

Oszczędność kosztów ▼

Zamiennik INQ pozwala na większą ilość wydruków przy znacznie niższej cenie niż oryginał.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 78 Kolor INQ - zamiennik
Kod EAN	5902654839999
Kolor / typ	Kolor • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	48 ml • do ~600 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 17 ml ≈ ~210 stron • Zamiennik: 48 ml ≈ ~600 stron → ~185% wydajności
Kompatybilna seria	HP 78
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP DeskJet 6578
HP DeskJet 920c
HP DeskJet 930c
HP DeskJet 940c
HP DeskJet 950c
HP DeskJet 970c
HP DeskJet 990c
HP DeskJet 1220

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.