

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:07

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-88-cyan-do-drukarek-c9396a-l7480-l7580-l7590-l7680-zamiennik-p-401.html>



Tusz HP 88 CYAN do drukarek C9396A/ L7480/ L7580/ L7590/ L7680 - zamiennik

Cena brutto	24,00 zł
Cena netto	19,51 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	C9386AE
Kod EAN	0882780768619
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ HP 88 Cyan jest idealny dla użytkowników drukarek HP Business Inkjet, którzy oczekują intensywnych kolorów, wysokiej jakości wydruków oraz znacznej oszczędności w porównaniu do oryginalnych wkładów.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik tuszu INQ HP 88 Cyan (C9396A) o pojemności 28 ml zapewnia czyste, nasycone kolory oraz pełną kompatybilność z drukarkami HP.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywny kolor Cyan ▼

Wyraźne, żywe odcienie niebieskiego – idealne do dokumentów biznesowych i grafiki.

Duża pojemność ▼

28 ml atramentu – dłuższa praca bez konieczności częstej wymiany wkładu.

Pełna kompatybilność ▼

Bezproblemowa współpraca z drukarkami HP – bez komunikatów o błędach.

Oszczędność kosztów ▼

Nawet do 60% tańszy w porównaniu do oryginalnych tuszy HP.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 88 CYAN (C9396A) INQ - zamiennik
Kolor / typ	Cyan • tusz atramentowy
Kod EAN	0882780768619
Pojemność	28 ml
Porównanie z oryginałem	Oryginał = 17 ml , zamiennik ma o 65% większą pojemność
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe HP Business Inkjet

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP Business Inkjet L7480
HP Business Inkjet L7580
HP Business Inkjet L7590
HP Business Inkjet L7680
HP Business Inkjet L7780

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.