

Dane aktualne na dzień: 29-05-2026 20:53

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-hp-920-xl-cyan-do-drukarek-officejet-6000-6500-7000-7500-cd972ae-p-1046.html>



Tusz HP 920 XL CYAN do drukarek OfficeJet 6000 6500 7000 7500 (CD972AE)

| | |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto | 15,00 zł |
| Cena netto | 12,20 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Kod producenta | CD972AE |
| Kod EAN | 5901234567894 |
| Producent | INQ |

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników domowych i biurowych, którzy potrzebują trwałego, wyraźnego koloru Cyan przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ 920XL Cyan 12 ml to zamiennik do HP OfficeJet 6000/6500/7000/7500, zapewniający intensywny kolor i wysoką wydajność druku.

□ Najważniejsze cechy

Duża pojemność ▼

Tusz 12 ml - więcej niż standardowy wkład HP 920, co pozwala drukować więcej stron bez wymiany.

Pełna kompatybilność ▼

W pełni kompatybilny z drukarkami HP OfficeJet 6000, 6500, 7000 i 7500 obsługującymi tusze 920XL Cyan.

Wysoka jakość druku ▼

Zapewnia wyraźny, trwały kolor Cyan oraz długotrwałą jakość wydruków.

Oszczędność ▼

Niższy koszt strony w porównaniu do oryginału HP, przy zachowaniu wysokiej jakości druku.

□□ Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Model | INQ 920XL Cyan |
| EAN | 5901234567894 |
| Kolor / typ | Cyan • tusz atramentowy |
| Pojemność / wydajność | 12 ml • ok. 800-900 stron (ISO) |
| Kompatybilność | HP 920XL Cyan |
| Drukarki | HP OfficeJet 6000, 6500, 7000, 7500 |

□□ Kompatybilne drukarki

| |
|-------------------|
| HP OfficeJet 6000 |
| HP OfficeJet 6500 |
| HP OfficeJet 7000 |
| HP OfficeJet 7500 |

□□ Zestaw zawiera

.

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: info@inqprint.com • tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu

elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.