

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 18:59

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-21-black-do-hp-d1320-d1360-d1460-d1560-d2360-zamiennik-p-379.html>



## Tusz INQ 21 Black do HP D1320/ D1360/ D1460/ D1560/ D2360 zamiennik

Cena brutto	<b>62,00 zł</b>
Cena netto	<b>50,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>C9351A</b>
Kod EAN	<b>5905481807212</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników domowych i biurowych, którzy potrzebują wyraźnych i trwałych wydruków tekstowych w czerni przy zachowaniu niskiego kosztu druku.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Tusz INQ 21 Black** to wydajny zamiennik o pojemności **20 ml**, oferujący doskonałą jakość druku w przystępnej cenie. Większa pojemność zapewnia dłuższą eksploatację i oszczędność.

---

## ☐ Najważniejsze cechy

### Większa pojemność ▼

20 ml atramentu – ponad dwukrotnie więcej niż w oryginalnym wkładzie HP 21 (ok. 9 ml).

### Pełna kompatybilność ▼

W pełni współpracuje z drukarkami HP DeskJet, OfficeJet i PSC korzystającymi z serii tuszy 21/22.

### Wysoka jakość druku ▼

Głęboka czerń, doskonała ostrość liter i odporność na blaknięcie – idealny do dokumentów i wydruków biurowych.

### Oszczędność i ekologia ▼

Niższy koszt wydruku przy zachowaniu wysokiej jakości. Wkład nadaje się do recyklingu po zużyciu.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 21 Black – zamiennik INQ
Kod EAN	<b>5905481807212</b>
Kolor / typ	Black • tusz pigmentowy
Pojemność / wydajność	20 ml • do ~480 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 9 ml ≈ 190 stron • Zamiennik: 20 ml ≈ 480 stron → ≈ <b>250% wydajności</b>
Kompatybilna seria	HP 21 / 27 / 56
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe HP DeskJet, OfficeJet, PSC

## ☐☐ Kompatybilne drukarki

HP DeskJet 3910
HP DeskJet 3920
HP DeskJet 3930
HP DeskJet 3940
HP DeskJet F2100
HP DeskJet F2180
HP DeskJet F370
HP OfficeJet 4315
HP OfficeJet 4317
HP PSC 1400
HP PSC 1410

---

HP PSC 1510
-------------

HP PSC 2355
-------------

HP Fax 3180
-------------

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

### Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

e-mail: [info@inqprint.com](mailto:info@inqprint.com) • tel. 71 750 61 84

## Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.

- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

---

## **Postanowienia końcowe**

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.