

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-22-color-do-hp-3910-3915-3918-3920-zamiennik-p-2563.html>



Tusz INQ 22 Color do HP 3910/3915/ 3918/ 3920 zamiennik

Cena brutto	69,00 zł
Cena netto	56,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905481807229
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Przeznaczony dla użytkowników domowych i biurowych, którzy chcą drukować kolorowe dokumenty, zdjęcia i grafiki w wysokiej jakości bez przeplacania.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ 22 Color to wysokiej jakości zamiennik tuszu kolorowego (C/M/Y) o pojemności **18 ml**. Zapewnia żywe kolory, płynne przejścia tonalne i doskonałe odwzorowanie szczegółów.

☐ Najważniejsze cechy

Większa pojemność ▼

18 ml tuszu – o ok. 50% więcej niż w oryginalnym wkładzie HP 22 (12 ml).

Pełna kompatybilność ▼

Działa ze wszystkimi drukarkami HP wykorzystującymi kartridże serii 21/22.

Wysoka jakość kolorów ▼

Intensywne barwy i płynne przejścia tonalne – idealny do zdjęć i dokumentów kolorowych.

Ekonomia i trwałość ▼

Wydajny i ekonomiczny – nawet o 40% tańszy od oryginału przy zachowaniu porównywalnej jakości.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 22 Color - zamiennik INQ
Kod EAN	5905481807229
Kolor / typ	Color (C/M/Y) • tusz barwnikowy
Pojemność / wydajność	18 ml • do ~400 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 12 ml ≈ 250 stron • Zamiennik: 18 ml ≈ 400 stron → ≈ 160% wydajności
Kompatybilna seria	HP 22 / 28 / 57
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe HP DeskJet, OfficeJet, PSC

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP DeskJet 3910
HP DeskJet 3920
HP DeskJet 3930
HP DeskJet 3940
HP DeskJet F2100
HP DeskJet F2180
HP DeskJet F370
HP OfficeJet 4315
HP OfficeJet 4317
HP PSC 1400
HP PSC 1410
HP PSC 1510

HP PSC 2355

HP Fax 3180

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

e-mail: info@inqprint.com • tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.

- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.