

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 02:28

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-301-black-do-hp-deskjet-1050-20500-2050s-3050-zamiennik-p-1940.html>



Tusz INQ 301 BLACK do HP DeskJet 1050/ 20500/ 2050s/ 3050 - zamiennik

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	HP 301 HP301
Kod EAN	5902654835009
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników domowych i biurowych drukarek HP DeskJet 1050, 2050, 2050s i 3050, którzy oczekują trwałej czerni przy niższych kosztach eksploatacji.

☐☐ Krótko o produkcie

HP 301 Black - zamiennik INQ 20 ml zapewnia wyraźny druk, pełną kompatybilność i znacznie większą wydajność niż oryginalny wkład.

☐ Najważniejsze cechy

Wysoka wydajność ▼

20 ml atramentu – do około 480 stron w standardzie ISO.

Intensywna czerń ▼

Wyraźne, głębokie wydruki dokumentów i tekstów.

Kompatybilność 100% ▼

Bezproblemowa instalacja w drukarkach HP DeskJet 1050/2050/2050s/3050.

Oszczędność kosztów ▼

Zamiennik INQ zapewnia niższy koszt strony przy zachowaniu jakości oryginału.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 301 Black – zamiennik INQ
Kod EAN	5902654835009
Kolor / typ	Black • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	20 ml • do ~480 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 3 ml ≈ 165 stron • Zamiennik: 20 ml ≈ 480 stron → ≈ ponad 200%
Kompatybilna seria	HP 301 Black
Przeznaczenie	Druk dokumentów, tekstów i materiałów biurowych

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP DeskJet 1050
HP DeskJet 2050
HP DeskJet 2050s
HP DeskJet 3050

☐☐ Zawartość opakowania

- 1 x tusz HP 301 Black – zamiennik INQ 20 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.