

Dane aktualne na dzień: 30-06-2026 18:20

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-301-color-do-hp-deskjet-2050-1050-1055-1000-zamiennik-p-2163.html>



Tusz INQ 301 COLOR do HP DeskJet 2050/ 1050/ 1055/ 1000 zamiennik

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	HP 301 HP301
Kod EAN	5901947714058
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników domowych i biurowych, którzy potrzebują intensywnych kolorów do zdjęć, dokumentów i grafik przy niskim koszcie drukowania.

☐☐ Krótco o produkcie

Tusz INQ HP-301 Color o pojemności 18 ml to wysokiej jakości zamiennik tuszu HP 301, gwarantujący pełną kompatybilność i znakomite odwzorowanie kolorów.

☐ Najważniejsze cechy

Wysoka pojemność 18 ml ▼

Dzięki większej pojemności drukujesz dłużej i oszczędniej.

Wyraziste i żywe kolory ▼

Idealny atrament barwnikowy do zdjęć, grafik i kolorowych dokumentów.

Pełna kompatybilność ▼

Działa poprawnie we wszystkich drukarkach zgodnych z HP 301 bez dodatkowej konfiguracji.

Niższe koszty druku ▼

Zamiennik INQ to nawet 60% oszczędności w porównaniu z oryginałem.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 301 Color - zamiennik INQ
Kod EAN	5901947714058
Kolor / typ	Color (Cyan • Magenta • Yellow) - tusz barwnikowy
Pojemność / wydajność	18 ml • do ok. 330 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 3 ml ≈ 165 stron • Zamiennik: 18 ml ≈ 330 stron → ≈ 200%
Kompatybilna seria	HP 301 / HP 301XL
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe HP DeskJet / ENVY / OfficeJet

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP DeskJet 1000
HP DeskJet 1050
HP DeskJet 2050
HP DeskJet 2510
HP DeskJet 2540
HP ENVY 4500
HP ENVY 4502
HP ENVY 5530
HP OfficeJet 2620
HP OfficeJet 4630

☐☐ Zestaw zawiera

- HP 301 Color – zamiennik INQ
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa

użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.

- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.