

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 01:10

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-303-color-do-drukarek-hp-envy-photo-6220623071307830-zamiennik-p-1776.html>



Tusz INQ 303 Color do drukarek HP ENVY Photo 6220/6230/7130/7830 - zamiennik

Cena brutto	96,00 zł
Cena netto	78,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	303 kolor color
Kod EAN	5904921235808
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Przeznaczony dla użytkowników drukarek HP ENVY Photo i HP Tango, którzy oczekują żywych kolorów w dokumentach, zdjęciach i materiałach reklamowych przy niskim koszcie eksploatacji.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ HP 303 Tri-color o pojemności 10 ml to zamiennik zapewniający wysoką jakość wydruków kolorowych, pełną kompatybilność z drukarkami HP ENVY Photo 6220, 6230, 7130, 7830 oraz HP Tango/Tango X.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywne kolory ▼

Doskonale odwzorowanie kolorów w dokumentach i zdjęciach.

Pojemność 10 ml ▼

Standardowa pojemność pozwala na wydruk do około 300 stron w formacie mieszanym (ISO).

Pełna kompatybilność ▼

Pasuje do drukarek HP ENVY Photo 6220, 6230, 7130, 7830 oraz HP Tango/Tango X.

Oszczędność druku ▼

Zamiennik INQ obniża koszty wydruku kolorowego nawet o 65%, zachowując wysoką jakość kolorów.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 303 Tri-color INQ
Kod EAN	5902650224013
Kolor / typ	Tri-color (Cyan, Magenta, Yellow) • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	10 ml • do ~300 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał HP 303 Tri-color: 4 ml ≈ ~120 stron • Zamiennik: 10 ml ≈ ~300 stron → ≈ 250%
Przeznaczenie	Druk dokumentów kolorowych, zdjęć i materiałów promocyjnych

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP ENVY Photo 6220
HP ENVY Photo 6230
HP ENVY Photo 7130
HP ENVY Photo 7830

☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz INQ HP 303 Tri-color 10 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.