

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-305-color-do-hp-deskjet-2710-2720-2721-2722-zamiennik-p-2403.html>



Tusz INQ 305 Color do HP DeskJet 2710/ 2720/ 2721/ 2722 zamiennik

Cena brutto	87,00 zł
Cena netto	70,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	HP 305 3YM60AE
Kod EAN	5901087069513
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników domowych i biurowych, potrzebujących ekonomicznego i wydajnego kolorowego druku.

☐☐ Krótka o produkcie

Zamiennik INQ 305 Color o pojemności 17 ml oferuje żywe kolory oraz wydajność do ~300 stron.

☐ Najważniejsze cechy

Wysoka wydajność ▼

17 ml kolorowego atramentu to ponad 3× większa pojemność niż w oryginale HP 305.

Żywe kolory ▼

Intensywna Cyan, Magenta i Yellow dla zdjęć, grafik i dokumentów.

Pełna kompatybilność ▼

W 100% kompatybilny z drukarkami HP obsługującymi wkład 305.

Niski koszt druku ▼

Oszczędność nawet do 70% względem oryginalnych wkładów HP.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 305 Color INQ - zamiennik
Kod EAN	5905481807429
Kolor / typ	Color (CMY) • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	17 ml • ~300 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 3,5 ml ≈ 100 stron • Zamiennik: 17 ml ≈ 300 stron → ≈ 300%
Kompatybilna seria	HP 305 / 305XL
Przeznaczenie	Wydruk zdjęć, grafik i dokumentów kolorowych

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP DeskJet 2710
HP DeskJet 2710e
HP DeskJet 2720
HP DeskJet 2721
HP DeskJet 2723
HP DeskJet 4110
HP DeskJet 4120e
HP ENVY 6020
HP ENVY 6022
HP ENVY 6030e

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: info@inqprint.com • tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek

dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.