

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-3233-black-do-drukarek-brother-j1100dw-j1300dw-zamiennik-p-1783.html>



Tusz INQ 3233 BLACK do drukarek BROTHER J1100DW / J1300DW - zamiennik

Cena brutto	64,00 zł
Cena netto	52,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	3233 black
Kod EAN	5902650226108
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik tuszu do drukarek Brother J1100DW / J1300DW

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Brother, którzy drukują dużo dokumentów tekstowych i oczekują wyraźnej, głębokiej czerni przy możliwie niskim koszcie wydruku.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ Brother LC3233 Black 20 ml to wysokowydajny zamiennik, idealny do codziennego druku biurowego i domowego. Zapewnia ostrą czerń i bezproblemową współpracę z drukarką.

☐ Najważniejsze cechy

☐ Głęboka czerń ▼

Wyraźny tekst i doskonały kontrast w dokumentach.

☐ Pojemność 20 ml ▼

Dwukrotnie większa pojemność niż w oryginalnym wkładzie Brother LC3233.

☐ Pełna kompatybilność ▼

Bezproblemowa instalacja i praca z drukarkami Brother.

☐ Oszczędność do 60% ▼

Znacznie niższy koszt wydruku strony w porównaniu z oryginałem.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Brother LC3233 Black - INQ
Kod EAN	5902650226108
Kolor	Black / Czarny
Pojemność / wydajność	20 ml • do ~3 000 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał Brother LC3233 Black: 10 ml ≈ ~1 500 stron Zamiennik INQ: 20 ml ≈ ~3 000 stron 200% wydajności oryginału
Przeznaczenie	Dokumenty tekstowe, raporty, materiały biurowe

☐☐ Kompatybilne drukarki Brother

Brother MFC-J1100DW

Brother MFC-J1300DW

☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz INQ Brother LC3233 Black - 20 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.

- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.

- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod

nadzorem osoby dorosłej.

- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik

Poland.