

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-604-yellow-do-epson-xp-400-xp-405-xp-410-zamiennik-p-2544.html>



Tusz INQ 604 Yellow do Epson XP-400/ XP-405/ XP-410 zamiennik

Cena brutto	20,00 zł
Cena netto	16,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5902654836519
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Przeznaczony dla użytkowników drukarek Epson, którzy oczekują intensywnego koloru Yellow oraz najwyższej jakości wydruków przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ EP-604 Yellow to niezawodny zamiennik o zwiększonej wydajności, gwarantujący żywe i trwałe kolory w codziennych wydrukach.

☐ Najważniejsze cechy

Większa pojemność ▼

Tusz INQ EP-604 Yellow oferuje większą pojemność niż oryginał, pozwalając drukować więcej stron bez konieczności częstej wymiany.

Wysoka jakość kolorów ▼

Żywy, intensywny odcień Yellow zapewnia realistyczne kolory i wysoką głębię obrazu.

Pełna kompatybilność ▼

Zamiennik w pełni zgodny z drukarkami Epson obsługującymi tusze EP-604.

Oszczędność kosztów ▼

Wydrukuj nawet 2x więcej stron za niższą cenę w porównaniu z oryginalnym tuszem Epson.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	INQ EP-604 Yellow - zamiennik
Kod EAN	5902654836519
Kolor / typ	Yellow - tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	13 ml • do ~600 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 9 ml ≈ 400 str. • Zamiennik: 13 ml ≈ 600 str. → 150% wydajności
Kompatybilna seria	EP-604
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson

☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson XP-400
Epson XP-405
Epson XP-410
Epson XP-412
Epson XP-415
Epson XP-420
Epson XP-424
Epson XP-425
Epson XP-430
Epson XP-434

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek

dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.