

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:08

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-650-xl-color-do-drukarek-hp-deskjet-2545-2645-3540-zamiennik-p-2633.html>



Tusz INQ 650 XL Color do drukarek HP DeskJet 2545 /2645 /3540 - zamiennik

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5902650224037
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Przeznaczony dla użytkowników drukarek HP DeskJet, którzy oczekują żywych, nasyconych kolorów w dokumentach, zdjęciach i materiałach biurowych przy niskim koszcie druku.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ HP 650 Color o pojemności 21 ml to zamiennik zapewniający wysoką jakość wydruków kolorowych, pełną kompatybilność z drukarkami HP DeskJet 1010, 1510, 2510, 3510 oraz stabilne działanie bez smug i zasychania.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywne kolory ▼

Doskonale odwzorowanie kolorów w dokumentach i zdjęciach.

Pojemność 21 ml ▼

Większa pojemność niż standardowy wkład HP 650 Color pozwala na wydruk nawet do 630 stron.

Pełna kompatybilność ▼

Pasuje do drukarek HP DeskJet 1010, 1510, 2510, 3510.

Oszczędność druku ▼

Zamiennik INQ obniża koszty wydruku kolorowego nawet o 55-65% przy zachowaniu wysokiej jakości kolorów.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 650 Color INQ
Kod EAN	5902650224037
Kolor / typ	Color (Cyan, Magenta, Yellow) • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	21 ml • do ~630 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał HP 650 Color: 8 ml ≈ ~240 stron • Zamiennik: 21 ml ≈ ~630 stron → ~ 262%
Przeznaczenie	Druk dokumentów kolorowych, zdjęć i materiałów promocyjnych

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP DeskJet 1010
HP DeskJet 1510
HP DeskJet 2510
HP DeskJet 3510

☐☐ Zestaw zawiera

-

- Tusz INQ HP 650 Color 21 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na

kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.