

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 09:25

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-655-black-do-hp-deskjet-ink-advantage-3523-4615-4625-zamiennik-p-2594.html>



Tusz INQ 655 Black do HP Deskjet Ink Advantage 3523/ 4615/ 4625-zamiennik

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników domowych i biurowych drukarek HP Deskjet Ink Advantage, którzy potrzebują wydajnego czarnego tuszu w dużej pojemności.

☐☐ Krótco o produkcie

Tusz INQ 655 Black 20 ml to zamiennik wysokiej jakości dla HP 655 Black, zapewniający intensywny czarny druk i znacznie dłuższą żywotność niż oryginał.

☐ Najważniejsze cechy

Duża pojemność ▼

Tusz zawiera 20 ml – ponad dwukrotnie więcej niż oryginalny HP 655 (9 ml), co pozwala drukować dłużej bez wymiany.

Pełna kompatybilność ▼

W 100% zgodny z drukarkami HP DeskJet Ink Advantage 3523, 4615, 4625, 5525, 6525 oraz innymi z serii 655.

Wyraźny czarny druk ▼

Idealny do dokumentów, faktur i materiałów biurowych – wyraźny, głęboki czarny kolor.

Ekonomiczna alternatywa ▼

Niższy koszt strony w porównaniu do oryginału, przy zachowaniu wysokiej jakości druku.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	INQ 655 Black – zamiennik
Kod EAN	5905481807450
Kolor / typ	Black • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	20 ml • ok. 1000 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał HP: 9 ml ≈ 450 stron • Zamiennik INQ: 20 ml ≈ 1000 stron → ~222% większa pojemność
Kompatybilna seria	HP 655
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe HP DeskJet Ink Advantage

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP DeskJet Ink Advantage 3523
HP DeskJet Ink Advantage 4615
HP DeskJet Ink Advantage 4625
HP DeskJet Ink Advantage 5525
HP DeskJet Ink Advantage 6525
HP DeskJet Ink Advantage 5520
HP DeskJet Ink Advantage 6520
HP DeskJet Ink Advantage 4515
HP DeskJet Ink Advantage 4645

☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz INQ 655 Black 20 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: info@inqprint.com • tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek

dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.