

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 21:07

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-920-xl-yellow-do-hp-officejet-6000-6500-7000-7500-zamiennik-p-1047.html>



Tusz INQ 920 XL Yellow do HP OfficeJet 6000/ 6500/ 7000/ 7500-zamiennik

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CD974AE
Kod EAN	5905481809317
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik tuszu INQ 920XL Magenta - intensywny kolor i wysoka wydajność

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Świetny dla użytkowników drukarek HP OfficeJet, którzy potrzebują intensywnego koloru Magenta do dokumentów, materiałów reklamowych i grafiki.

☐☐ Krótco o produkcie

Tusz INQ 920XL Magenta 12 ml to ekonomiczny, wydajny zamiennik zapewniający żywe odwzorowanie kolorów.

□ Najważniejsze cechy

Wysoka pojemność ▼

Zamiennik oferuje 12 ml atramentu Magenta — znacznie więcej niż oryginał HP.

Pełna kompatybilność ▼

Pracuje idealnie z drukarkami HP obsługującymi tusze 920 / 920XL.

Żywe kolory ▼

Idealny do grafik, zdjęć, wykresów i materiałów marketingowych.

Ekonomiczne drukowanie ▼

Niższy koszt strony przy zachowaniu wysokiej jakości – dobry wybór dla domu i biura.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	HP 920XL Magenta - zamiennik INQ
Kod EAN	5905481809317
Kolor / typ	Magenta • tusz atramentowy
Pojemność	12 ml
Seria kompatybilna	HP 920 / 920XL
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe HP OfficeJet

□□ Kompatybilne drukarki

HP OfficeJet 6000
HP OfficeJet 6000 Wireless
HP OfficeJet 6500
HP OfficeJet 6500 Wireless
HP OfficeJet 6500A
HP OfficeJet 7000
HP OfficeJet 7000 Wide Format
HP OfficeJet 7500A
HP OfficeJet 7500A Wide Format

□□ Zestaw zawiera

-

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: info@inqprint.com • tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.

- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.