

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-935-magenta-do-hp-officejet-6815-6820-6825-zamiennik-p-1074.html>



## Tusz INQ 935 Magenta do HP OfficeJet 6815/ 6820/ 6825-zamiennik

Cena brutto	<b>15,00 zł</b>
Cena netto	<b>12,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>C2P21AE</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

Zamiennik tuszu do HP OfficeJet 6815 / 6820 / 6825 – intensywny kolor Cyan

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Świetny dla użytkowników drukarek HP OfficeJet 6815, 6820 i 6825, którzy potrzebują trwałego, wyraźnego koloru Cyan przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Tusz INQ 935 Cyan 12 ml** to ekonomiczny zamiennik zapewniający żywe kolory i wysoką wydajność druku.

#### ☐ Najważniejsze cechy

---

Wysoka pojemność ▼

Zawiera 12 ml tuszu Cyan - większa pojemność niż oryginalny wkład HP.

Pełna kompatybilność ▼

Wkład współpracuje z drukarkami HP OfficeJet 6815, 6820, 6825 bez dodatkowej konfiguracji.

Żywe kolory ▼

Idealny do dokumentów, materiałów biurowych, edukacyjnych i grafik.

Ekonomiczne drukowanie ▼

Niższy koszt strony w porównaniu z oryginałem, przy zachowaniu wysokiej jakości wydruków.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	INQ 935 Cyan - zamiennik
Kod EAN	<b>5901234567905</b>
Kolor / typ	Cyan • tusz atramentowy
Pojemność	12 ml
Kompatybilność	HP 935 / 935XL
Drukarki	HP OfficeJet 6815, 6820, 6825

## ☐☐ Kompatybilne drukarki

HP OfficeJet 6815
HP OfficeJet 6820
HP OfficeJet 6825

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Opakowanie producenta

### **Dane producenta/dystrybutora:**

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: info@inqprint.com • tel. 71 750 61 84

## Informacja o bezpieczeństwie

---

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z

---

uziemieniem.

- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.

- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

