

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-953-xl-magenta-do-drukarek-hp-7740-8715-zamiennik-p-1043.html>



Tusz INQ 953 XL MAGENTA do drukarek HP 7740 / 8715 - zamiennik

Cena brutto	47,00 zł
Cena netto	38,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	HP953
Kod EAN	5902654836731
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ 953XL Magenta to doskonały wybór dla użytkowników drukarek HP OfficeJet Pro drukujących kolorowe dokumenty, grafiki, zdjęcia, prezentacje oraz materiały marketingowe. Kolor Magenta zapewnia intensywne, nasycone odcienie czerwieni i różu.

☐☐ Krótko o produkcie

Purpurowy tusz INQ 953XL o pojemności 20 ml - wydajny zamiennik gwarantujący żywe kolory i pełną kompatybilność z drukarkami HP OfficeJet Pro.

☐ Najważniejsze cechy

Wysoka wydajność XL ▼

Pojemność 20 ml przewyższa oryginalny tusz HP 953XL Magenta.

Intensywna i nasycona magenta ▼

Idealna do druku zdjęć, grafik i dokumentów kolorowych.

Pełna kompatybilność ▼

Działa z drukarkami HP OfficeJet Pro bez błędów i problemów z firmware.

Oszczędność kosztów ▼

Wyższa wydajność i niższa cena względem wkładu oryginalnego HP.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 953XL Magenta INQ - zamiennik
Kod EAN	5902654836731
Kolor / typ	Magenta • tusz barwnikowy
Pojemność / wydajność	20 ml • do ~1 500 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 12 ml ≈ 820 stron • Zamiennik: 20 ml ≈ 1 500 stron → ~183% wydajności
Kompatybilna seria	HP 953XL / HP 953
Przeznaczenie	Druk materiałów kolorowych, grafik i zdjęć

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP OfficeJet Pro 7740
HP OfficeJet Pro 8715
HP OfficeJet Pro 8720
HP OfficeJet Pro 8730
HP OfficeJet Pro 8740

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.