

Dane aktualne na dzień: 30-06-2026 18:28

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-bt6000-black-do-drukarek-brother-dcp-t300-dcp-t500w-zamiennik-p-1091.html>



## Tusz INQ BT6000 BLACK do drukarek Brother DCP-T300 / DCP-T500W - zamiennik

Cena brutto	<b>15,00 zł</b>
Cena netto	<b>12,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod EAN	<b>5901234567888</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Brother z systemem napełniania BT-6000BK, którzy chcą drukować dużo taniej, bez utraty głębokiej czerni i ostrości tekstu.

#### ☐☐ Krótco o produkcie

**Tusz INQ 50 ml Black** to wysokiej jakości zamiennik, idealny do codziennego druku dokumentów i tekstu, zapewniający znakomitą kompatybilność.

---

## ☐ Najważniejsze cechy

Wysoka wydajność ▼

50 ml gęstego tuszu pigmentowego Black - idealny do intensywnego druku dokumentów.

Pełna kompatybilność ▼

Pewne działanie w urządzeniach korzystających z Brother BT-6000 BK.

Głęboka czerń ▼

Ostry, wyraźny tekst - idealny do biura i domu.

Ekonomiczny

Tańszy koszt na stronę w porównaniu z oryginałem, przy zachowaniu stabilnej jakości wydruków.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Tusz INQ - zamiennik do BT-6000BK
Kod EAN	<b>5901234567888</b>
Kolor / typ	Black · tusz pigmentowy
Pojemność	50 ml
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 48,8 ml ≈ ~5000 stron • Zamiennik: 50 ml ≈ ~5122 stron → ~2,4% większa wydajność
Kompatybilność	Butelki BT-6000BK / systemy napełniania Brother

## ☐☐ Kompatybilne drukarki

Brother DCP-T300
Brother DCP-T500W
Brother DCP-T700W
Brother MFC-T800W
Brother MFC-T910DW

## ☐☐ Zestaw zawiera

---

- 

- Instrukcja uzupełniania
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

**Dane producenta / dystrybutora:**

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa  
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

## Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.

- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

---

## **Postanowienia końcowe**

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.