

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 18:56

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-ca540-black-do-canon-pixma-mg-2150-mg-2250-zamiennik-p-2592.html>



Tusz INQ CA540 Black do Canon Pixma MG 2150 / MG 2250 - zamiennik

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905481805401
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Świetny wybór dla użytkowników domowych i małych biur, którzy drukują dużo tekstów i dokumentów w kolorze czarnym, przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

☐☐ Krótco o produkcie

INQ CA540 Black (22 ml) to wysokiej jakości zamiennik dla Canon PG-540, zapewniający głęboki czarny kolor i wydajność większą niż oryginał.

☐ Najważniejsze cechy

Większa pojemność ▼

22 ml atramentu zapewnia wyraźnie dłuższą żywotność niż oryginalny Canon PG-540.

Pełna kompatybilność ▼

Wkład działa bezproblemowo w drukarkach: Canon Pixma MG2150, MG2250, MG3140.

Głęboka czerń ▼

Zapewnia ostre, kontrastowe wydruki tekstowe oraz trwałość druku odpornego na blaknięcie.

Ekonomiczne drukowanie ▼

Zamiennik obniża koszt wydruku pojedynczej strony i jest bardziej przyjazny środowisku.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	INQ CA540 Black - zamiennik
Kod EAN	5905481805401
Kolor / typ	Black • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	22 ml • do ok. 400-450 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: ok. 11 ml • Zamiennik: 22 ml → ~200%
Kompatybilna seria	Canon PG-540 / PG-540XL
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Canon Pixma

☐☐ Kompatybilne drukarki

Canon Pixma MG2150
Canon Pixma MG2250
Canon Pixma MG3140

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: info@ingprint.com • tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.