

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 17:47

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-ca540-black-do-canon-pixma-mg-2150-mg-2250-zamiennik-p-2592.html>



Tusz INQ CA540 Black do Canon Pixma MG 2150 / MG 2250 - zamiennik

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905481805401
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Świetny wybór dla użytkowników domowych i małych biur, którzy drukują dużo tekstów i dokumentów w kolorze czarnym, przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

☐☐ Krótko o produkcie

INQ CA540 Black (22 ml) to wysokiej jakości zamiennik dla Canon PG-540, zapewniający głęboki czarny kolor i wydajność większą niż oryginał.

☐ Najważniejsze cechy

Większa pojemność ▼

22 ml atramentu zapewnia wyraźnie dłuższą żywotność niż oryginalny Canon PG-540.

Pełna kompatybilność ▼

Wkład działa bezproblemowo w drukarkach: Canon Pixma MG2150, MG2250, MG3140.

Głęboka czerń ▼

Zapewnia ostre, kontrastowe wydruki tekstowe oraz trwałość druku odpornego na blaknięcie.

Ekonomiczne drukowanie ▼

Zamiennik obniża koszt wydruku pojedynczej strony i jest bardziej przyjazny środowisku.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	INQ CA540 Black - zamiennik
Kod EAN	5905481805401
Kolor / typ	Black • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	22 ml • do ok. 400-450 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: ok. 11 ml • Zamiennik: 22 ml → ~200%
Kompatybilna seria	Canon PG-540 / PG-540XL
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Canon Pixma

☐☐ Kompatybilne drukarki

Canon Pixma MG2150
Canon Pixma MG2250
Canon Pixma MG3140

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: info@inqprint.com • tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.