

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:17

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-ca541-color-do-canon-pixma-mg-2150-mg-2250-mg-3140-zamiennik-p-2560.html>



Tusz INQ CA541 Color do Canon Pixma MG 2150, MG 2250, MG 3140 zamiennik

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905481805418
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników domowych, uczniów i małych biur, którym zależy na wyraźnych, nasyconych kolorach i dobrej wydajności druku.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ CA541 Color 18 ml to ekonomiczna alternatywa dla oryginalnego wkładu Canon, zapewniająca intensywny i trwały kolorowy druk.

☐ Najważniejsze cechy

Większa pojemność ▼

Zamiennik INQ zawiera aż 18 ml atramentu, co przekłada się na dłuższe użytkowanie.

Pełna kompatybilność ▼

W pełni współpracuje z drukarkami Canon Pixma obsługującymi wkład CA541, bez potrzeby dodatkowej konfiguracji.

Wysoka jakość druku ▼

Specjalna formuła atramentu INQ gwarantuje żywe, wyraźne barwy i bardzo dobrą trwałość wydruków.

Oszczędność i ekologia ▼

Niższy koszt wydruku w porównaniu do oryginału. Zużyte kartridże można oddać do recyklingu.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Canon CA541 Color - zamiennik INQ
Kod EAN	5905481807584
Kolor / typ	Kolorowy • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	18 ml • wydajność zależna od rodzaju druku
Porównanie z oryginałem	Oryginał: ~9 ml • Zamiennik: 18 ml → ~200%
Kompatybilna seria	Canon 541 / 541XL
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Canon Pixma

☐☐ Kompatybilne drukarki

Canon Pixma MG2150
Canon Pixma MG2250
Canon Pixma MG3140
Canon Pixma MG3150
Canon Pixma MG4250
Canon Pixma MX495
Canon Pixma MX515
Canon Pixma MX535
Canon Pixma MX895
Canon Pixma MX925

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: info@inqprint.com • tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek

dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.