

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 08:15

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-cl512-xl-black-do-canon-mp240-mp260-mx320-mx330-mp270-mp490-mp250-zamiennik-p-2558.html>



Tusz INQ CL512 XL Black do Canon MP240/ MP260/ MX320/ MX330/ MP270/ MP490/ MP250 zamiennik

Cena brutto	93,00 zł
Cena netto	75,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905481808518
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla osób drukujących dużo dokumentów: dom, biuro, szkoła, punkt usługowy. Wysoka pojemność = niższy koszt wydruku każdej strony.

☐☐ Krótko o produkcie

INQ CL512 XL Black (16,5 ml) to zamiennik o dużej pojemności, gwarantujący wyraźny, mocny wydruk tekstu oraz pełną kompatybilność z wieloma drukarkami Canon.

☐ Najważniejsze cechy

Duża pojemność XL ▼

16,5 ml zapewnia dużo większą wydajność niż oryginalny Canon PG-512.

Pełna kompatybilność ▼

Działa w drukarkach Canon MP240, MP250, MP260, MP270, MP490, MX320, MX330 – instalacja bez konfiguracji.

Ostry, wyraźny tekst ▼

Idealny do dokumentów, raportów i materiałów szkolnych.

Ekonomiczna alternatywa ▼

Zamiennik XL obniża koszt druku i jest bardziej ekologiczny.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	INQ CL512 XL Black – zamiennik
Kod EAN	5905481805128
Kolor / typ	Czarny • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	16,5 ml • do ok. 400-520 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: ok. 15 ml • Zamiennik: 16,5 ml → ~110%
Kompatybilna seria	Canon PG-512 / PG-510 / CL-511 / CL-513
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Canon Pixma

☐☐ Kompatybilne drukarki

Canon MP240
Canon MP250
Canon MP260
Canon MP270
Canon MP280
Canon MP480
Canon MP490
Canon MP495
Canon MX320
Canon MX330
Canon MX340

Canon MX350

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: info@inqprint.com • tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa

użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.

- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.