

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 18:58

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-cli-521c-cyan-do-drukarek-canon-ip3600-ip4600-ip4700-mp540-550-zamiennik-p-491.html>



## Tusz INQ CLI 521C CYAN do drukarek CANON iP3600 iP4600 iP4700 MP540 550 - zamiennik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>5,00 zł</b>       |
| Cena netto     | <b>4,07 zł</b>       |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b>     |
| Kod producenta | <b>CLI 521C</b>      |
| Kod EAN        | <b>5902654835214</b> |
| Producent      | <b>INQ</b>           |

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ CLI-521C przeznaczony jest dla użytkowników drukarek **Canon PIXMA**, którzy oczekują żywych kolorów, wysokiej jakości wydruków fotograficznych oraz niższych kosztów eksploatacji.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**INQ Canon CLI-521C Cyan** to niezawodny zamiennik o pojemności **11 ml**, gwarantujący czyste, nasycone odcienie niebieskiego oraz pełną kompatybilność z drukarkami Canon.

## ☐ Najważniejsze cechy

### Żywe kolory ▼

Głęboki, intensywny kolor Cyan – idealny do zdjęć i grafik.

### Większa pojemność ▼

11 ml atramentu zapewni dłuższą pracę niż standardowe wkłady.

### Pełna kompatybilność ▼

Bezproblemowe działanie z drukarkami Canon PIXMA – brak komunikatów błędów.

### Oszczędność ▼

Nawet do **60%** tańszy druk w porównaniu z oryginalnym tuszem Canon.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Model                   | Canon CLI-521C Cyan – zamiennik INQ  |
| Kod EAN                 | <b>5902654835214</b>   |
| Kolor / typ             | Cyan – tusz atramentowy  |
| Pojemność / wydajność   | 11 ml • do ok. 650 stron (ISO)   |
| Porównanie z oryginałem | Oryginał: 9 ml • ~550 stron<br>Zamiennik: 11 ml • ~650 stron → <b>~20% większa wydajność</b> |
| Kompatybilna seria      | Canon CLI-521  |
| Przeznaczenie           | Drukarki atramentowe Canon PIXMA   |

## ☐☐ Kompatybilne drukarki Canon

|                    |
|--------------------|
| Canon PIXMA iP3600 |
| Canon PIXMA iP4600 |
| Canon PIXMA iP4700 |
| Canon PIXMA MP540  |
| Canon PIXMA MP550  |

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

### Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja

## Informacja o bezpieczeństwie

### Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

---

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.