

Dane aktualne na dzień: 30-06-2026 18:14

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-cli-521y-yellow-do-drukarek-canon-ip3600-ip4600-ip4700-mp540-550-zamiennik-p-493.html>



Tusz INQ CLI 521Y YELLOW do drukarek CANON iP3600 iP4600 iP4700 MP540 550 - zamiennik

Cena brutto	5,00 zł
Cena netto	4,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	CLI 521Y
Kod EAN	5902654835214
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz przeznaczony dla użytkowników drukarek Canon Pixma, którzy oczekują żywych kolorów, doskonałej jakości zdjęć i niskich kosztów eksploatacji.

☐☐ Krótko o produkcie

INQ Canon CLI 521Y Yellow to wydajny zamiennik o pojemności **11 ml**, zapewniający intensywne żółcie i idealne odwzorowanie barw w dokumentach oraz wydrukach fotograficznych.

☐ Najważniejsze cechy

Żywy kolor Yellow ▼

Intensywna, nasycona żółć – idealna do zdjęć i grafik.

Pełna kompatybilność ▼

W 100% kompatybilny z drukarkami Canon Pixma obsługującymi serię CLI-521.

Ekonomiczny wybór ▼

Nawet do 60% tańszy w porównaniu z oryginalnym tuszem Canon.

Bezpieczny dla drukarki ▼

Nie powoduje zatykania głowicy, gotowy do użycia od razu po instalacji.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Canon CLI 521Y Yellow – zamiennik INQ
Kod EAN	5902654835214
Kolor / typ	Yellow – tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	11 ml • do ~500 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 9 ml • Zamiennik: 11 ml → +22% pojemności
Kompatybilna seria	Canon CLI-521
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Canon Pixma

☐☐ Kompatybilne drukarki Canon

Canon Pixma iP3600
Canon Pixma iP4600
Canon Pixma iP4700
Canon Pixma MP540
Canon Pixma MP550

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.