

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-cli-570-black-do-drukarek-canon-mg6850-mg6851-zamiennik-p-1535.html>



Tusz INQ CLI 570 Black do drukarek Canon MG6850 / MG6851 - zamiennik

Cena brutto	7,50 zł
Cena netto	6,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	NNCCLI571BKN PG570
Kod EAN	5901234567910
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników drukarek Canon serii MG, którzy potrzebują intensywnej czerni i wysokiej jakości wydruków dokumentów i zdjęć w domu i biurze.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik tuszu CANON CLI 571 B Black 11 ml zapewnia pełną kompatybilność z drukarkami MG6850, MG6851, MG6852, gwarantując wysoką jakość wydruków w atrakcyjnej cenie.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywny kolor ▼

Wydruki w równomiernym, głębokim czarnym kolorze, doskonałe do dokumentów i grafiki.

Pełna kompatybilność ▼

Bezproblemowo współpracuje z drukarkami Canon MG6850, MG6851, MG6852 bez żadnych modyfikacji.

Ekonomiczne rozwiązanie ▼

Zamiennik INQ oferuje wysoką jakość w niższej cenie niż oryginalny tusz Canon.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	CANON CLI 571 B Black - zamiennik INQ
Kod EAN	5901234567910
Kolor / typ	Black / Czarny • tusz barwnikowy
Pojemność / wydajność	11 ml • do ~250 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 11 ml ≈ ~250 stron • Zamiennik INQ: 11 ml ≈ ~250 stron → ≈ 100%
Kompatybilna seria	CLI571 / PGI570
Przeznaczenie	Druk dokumentów i zdjęć w domu i biurze

☐☐ Kompatybilne drukarki Canon

Canon MG6850
Canon MG6851
Canon MG6852

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.