

Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 05:44

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-cli-571-cyan-do-drukarek-canon-mg6850-mg6851-zamiennik-p-1537.html>



Tusz INQ CLI 571 Cyan do drukarek Canon MG6850 / MG6851 - zamiennik

| | |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto | 7,50 zł |
| Cena netto | 6,10 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Kod producenta | BBCLI571CN |
| Kod EAN | 5901234567920 |
| Producent | INQ |

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Ten tusz jest idealny dla użytkowników drukarek Canon serii MG, którzy oczekują żywych kolorów i wysokiej jakości zdjęć oraz grafik.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik tuszu CANON CLI 571 Cyan 7 ml zapewnia pełną kompatybilność z drukarkami Canon MG6850, MG6851, MG6852, gwarantując wysoką jakość i trwałość kolorowych wydruków.

☐ Najważniejsze cechy

Żywe kolory ▼

Wydruki w intensywnym i naturalnym kolorze niebieskim – idealne do zdjęć i materiałów graficznych.

Pełna kompatybilność ▼

Zamiennik INQ działa bez problemów z drukarkami Canon MG6850, MG6851, MG6852 – bez potrzeby modyfikacji.

Wydajność i oszczędność ▼

7 ml pojemności pozwala wydrukować do około 180 stron, co odpowiada wydajności oryginału, przy znacznie niższym koszcie.

☐☐ Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|--|
| Model | CANON CLI 571 Cyan - zamiennik INQ |
| Kod EAN | 5901234567920 |
| Kolor / typ | Cyan • tusz barwnikowy |
| Pojemność / wydajność | 7 ml • do ~180 stron (ISO) |
| Porównanie z oryginałem | Oryginał: 7 ml ≈ ~180 stron • Zamiennik INQ: 7 ml ≈ ~180 stron → ≈ 100% |
| Kompatybilna seria | CLI571 / PGI570 |
| Przeznaczenie | Druk dokumentów, zdjęć i grafiki w kolorze |

☐☐ Kompatybilne drukarki Canon

| |
|--------------|
| Canon MG6850 |
| Canon MG6851 |
| Canon MG6852 |

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z

uziemieniem.

- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.

- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

