

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 18:58

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-cli-571-magenta-do-drukarek-canon-mg6850-mg6851-zamiennik-p-1536.html>



Tusz INQ CLI 571 Magenta do drukarek Canon MG6850 / MG6851 - zamiennik

Cena brutto	7,50 zł
Cena netto	6,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	NNCCLI571BKN
Kod EAN	5901234567937
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Ten tusz jest idealny dla osób drukujących w kolorze – zdjęcia, grafiki i dokumenty z elementami czerwieni, różu i fioletu.

☐☐ Krótco o produkcie

Zamiennik tuszu **CANON CLI 571 Magenta 7 ml** od **INQ** to doskonały wybór dla użytkowników drukarek **Canon MG6850, MG6851 i MG6852**. Zapewnia głębokie odcienie magenty i wysoką trwałość koloru.

□ Najważniejsze cechy

Intensywne odcienie magenty ▼

Idealne odwzorowanie barw w wydrukach zdjęć i grafik – pełne i nasycone kolory różu i czerwieni.

Pełna kompatybilność ▼

Zamiennik INQ współpracuje w 100% z drukarkami Canon MG6850, MG6851, MG6852 – bez błędów i komunikatów.

Wydajność i oszczędność ▼

7 ml pojemności pozwala wydrukować do ok. 180 stron – wydajność porównywalna z oryginałem, przy znacznie niższej cenie.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	CANON CLI 571 Magenta - zamiennik INQ
Kod EAN	5901234567937
Kolor / typ	Magenta • tusz barwnikowy
Pojemność / wydajność	7 ml • do ~180 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 7 ml ≈ ~180 stron • Zamiennik INQ: 7 ml ≈ ~180 stron → ≈ 100%
Kompatybilna seria	CLI571 / PGI570
Przeznaczenie	Druk dokumentów, zdjęć i materiałów graficznych w odcieniach czerwieni

□□ Kompatybilne drukarki Canon

Canon MG6850
Canon MG6851
Canon MG6852

□□ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z

uziemieniem.

- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.

- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

