

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 21:28

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-cli-571-yellow-do-drukarek-canon-mg6850-mg6851-zamiennik-p-1538.html>



Tusz INQ CLI 571 Yellow do drukarek Canon MG6850 / MG6851 - zamiennik

Cena brutto	6,50 zł
Cena netto	5,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	BBCLI571CN
Kod EAN	5901234567944
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla osób drukujących w kolorze - zdjęcia, dokumenty z elementami żółci, pomarańcza i zieleni. Doskonały do grafik, projektów i wydruków fotograficznych.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik tuszu CANON CLI 571 Yellow 7 ml od INQ to wysokiej jakości alternatywa dla oryginałów Canon. Zapewnia nasycone, ciepłe odcienie i równomierne pokrycie barwy na każdej stronie.

□ Najważniejsze cechy

Wyrazisty i ciepły kolor żółty ▼

Idealne odwzorowanie barw, szczególnie przy wydrukach zdjęć, elementów graficznych i projektów marketingowych.

Pełna kompatybilność ▼

Zamiennik INQ jest w 100% zgodny z drukarkami Canon MG6850, MG6851 i MG6852 – bez błędów i alertów systemowych.

Wydajność i oszczędność ▼

7 ml pojemności zapewnia do ok. 180 stron wydruku – wydajność porównywalna z oryginalnym tuszem Canon CLI-571.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	CANON CLI 571 Yellow - zamiennik INQ
Kod EAN	5901234567944
Kolor / typ	Yellow • tusz barwnikowy
Pojemność / wydajność	7 ml • do ~180 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 5 ml ≈ ~250 stron • Zamiennik INQ: 7 ml ≈ ~350 stron → ≈ +40% więcej
Kompatybilna seria	CLI571 / PGI570
Przeznaczenie	Druk materiałów w odcieniach żółci, pomarańcza i zieleni

□□ Kompatybilne drukarki Canon

Canon MG6850
Canon MG6851
Canon MG6852

□□ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z

uziemieniem.

- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.

- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

