

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-cli581c-cyan-do-drukarek-canon-ts6150-ts8150-zamiennik-p-1688.html>

Tusz INQ CLI581C Cyan do drukarek Canon TS6150 / TS8150 - zamiennik



Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	BCCLI581BKN
Kod EAN	5901234567893
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Ten tusz jest idealny dla użytkowników drukarek Canon serii TS i TR, którzy potrzebują wyraźnego, intensywnego koloru cyan i wysokiej jakości wydruków dokumentów oraz zdjęć w domu i biurze.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik tuszu Canon CLI581C Cyan 12 ml zapewnia pełną kompatybilność z drukarkami Canon TS6150, TS8150 i TR7550, gwarantując wydajność i jakość lepszą niż oryginał.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywny kolor ▼

Wydruki w równomiernym, intensywnym kolorze cyan, doskonale do grafiki i zdjęć.

Większa wydajność ▼

12 ml zamiennika pozwala wydrukować ~300 stron, co jest o 20% więcej niż oryginalny wkład 10 ml (~250 stron).

Pełna kompatybilność ▼

Bezproblemowo współpracuje z drukarkami Canon TS6150, TS8150 i TR7550, bez modyfikacji.

Ekonomiczne rozwiązanie ▼

Zamiennik oferuje wysoką jakość w niższej cenie niż oryginalny tusz Canon.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Canon CLI581C CYAN - zamiennik
Kod EAN	5901234567893
Kolor / typ	Cyan • tusz barwnikowy
Pojemność / wydajność	12 ml • do ~300 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 10 ml ≈ ~250 stron • Zamiennik: 12 ml ≈ ~300 stron → ≈ 120%
Kompatybilna seria	CLI581 / PGI580
Przeznaczenie	Druk dokumentów i zdjęć w domu i biurze

☐☐ Kompatybilne drukarki Canon

Canon TS6150
Canon TS8150
Canon TR7550

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.