

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:12

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-cli8m-magenta-do-drukarek-canon-ip4300-ip5200-mp800-mp970-mx850-zamiennik-p-501.html>



## Tusz INQ CLI8M MAGENTA do drukarek CANON iP4300/ iP5200/ MP800/ MP970/ MX850 - zamiennik

Cena brutto	<b>5,00 zł</b>
Cena netto	<b>4,07 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>CLI 8 C</b>
Kod EAN	<b>5902654834804</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ CLI8M polecany jest użytkownikom drukarek Canon, którzy drukują zdjęcia i kolorowe dokumenty, oczekując żywych barw i oszczędnej eksploatacji.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**INQ Canon CLI8M Magenta** to wydajny zamiennik o pojemności **14 ml**, zapewniający doskonałe nasycenie koloru i pełną kompatybilność z drukarkami Canon.

---

## ☐ Najważniejsze cechy

### Intensywny kolor Magenta ▼

Żywe barwy i płynne przejścia tonalne – idealne do zdjęć i grafiki.

### Duża pojemność ▼

14 ml atramentu – więcej niż standardowe wkłady, rzadsza wymiana.

### Pełna kompatybilność ▼

Bezproblemowa praca z drukarkami Canon obsługującymi serię CLI-8.

### Oszczędność kosztów ▼

Nawet do 60% taniej w porównaniu z oryginalnymi tuszami Canon.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Canon CLI8M Magenta – zamiennik INQ
Kod EAN	<b>5902654834804</b>
Kolor / typ	Magenta • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	14 ml • wysoka wydajność
Porównanie z oryginałem	Oryginał: ok. 13 ml • Zamiennik: 14 ml → <b>większa pojemność, niższy koszt</b>
Kompatybilna seria	CANON CLI-8
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Canon PIXMA

## ☐☐ Kompatybilne drukarki Canon

Canon iP4300
Canon iP5200
Canon MP800
Canon MP970
Canon MX850

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

### Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja  
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa  
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

---

Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

---

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.