

Dane aktualne na dzień: 23-05-2026 11:40

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-epson-103-black-do-drukarek-l3150-l3151-zamiennik-p-2383.html>



Tusz INQ EPSON 103 Black do drukarek L3150 / L3151 - zamiennik

Cena brutto	12,00 zł
Cena netto	9,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	103 T103
Kod EAN	5901234567900
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Ten tusz jest idealny dla użytkowników drukarek EPSON serii L, którzy potrzebują intensywnego czarnego koloru i wysokiej jakości wydruków dokumentów i zdjęć w domu i biurze.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik tuszu EPSON 103 Black 70 ml zapewnia pełną kompatybilność z drukarkami EPSON L3150, L3151, L3156, L3250, L3251, gwarantując wydajność i wysoką jakość wydruków w atrakcyjnej cenie.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywny kolor ▼

Wydruki w równomiernym, głębokim czarnym kolorze, doskonałe do dokumentów i grafiki.

Większa wydajność ▼

70 ml tuszu pozwala wydrukować około 2100 stron, co jest ponad 8 razy więcej niż oryginalny wkład 10 ml (~250 stron).

Pełna kompatybilność ▼

Bezproblemowo współpracuje z drukarkami EPSON L3150, L3151, L3156, L3250, L3251, bez żadnych modyfikacji.

Ekonomiczne rozwiązanie ▼

Zamiennik INQ oferuje wysoką jakość w niższej cenie niż oryginalny tusz EPSON.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	EPSON 103 BLACK - zamiennik INQ
Kod EAN	5901234567900
Kolor / typ	Black • tusz barwnikowy
Pojemność / wydajność	70 ml • do ~2100 stron (ISO)
Kompatybilna seria	EPSON 103
Przeznaczenie	Druk dokumentów i zdjęć w domu i biurze

☐☐ Kompatybilne drukarki EPSON

EPSON L3150
EPSON L3151
EPSON L3156
EPSON L3250
EPSON L3251

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.