

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 12:42

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-gi-490-magenta-do-drukarek-canon-pixma-g1400-g2400-g3400-zamiennik-p-1485.html>



Tusz INQ GI 490 MAGENTA do drukarek CANON Pixma G1400 / G2400 / G3400 - zamiennik

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	GI 490 M
Kod EAN	5901234567810
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Canon Pixma serii G, którzy potrzebują wydajnego tuszu Magenta w dużej pojemności 70 ml.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ 70 ml Magenta - zamiennik o wysokiej wydajności, pełnej kompatybilności i ekonomicznej cenie.

☐ Najważniejsze cechy

Duża pojemność ▼

70 ml tuszu Magenta – wystarczy na wiele uzupełnień zbiorników w drukarkach Canon GI-490.

Pełna kompatybilność ▼

Pasuje do Canon Pixma G1400, G2400, G3400 – bez potrzeby modyfikacji drukarki.

Intensywny Magenta ▼

Zapewnia wyraźne, nasycone wydruki w odcieniach czerwieni.

Ekonomiczny

Zamiennik INQ obniża koszt druku na stronę przy zachowaniu wysokiej jakości wydruków.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Tusz INQ – zamiennik Canon GI-490 Magenta
Kod EAN	5901234567827
Kolor / typ	Magenta · tusz atramentowy
Pojemność	70 ml
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 135 ml • Zamiennik: 70 ml (niższa pojemność przy niższej cenie)
Kompatybilność	Canon Pixma G1400, G2400, G3400

☐☐ Kompatybilne drukarki

Canon Pixma G1400
Canon Pixma G2400
Canon Pixma G3400

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja uzupełniania
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.

- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.

- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod

nadzorem osoby dorosłej.

- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik

Poland.