

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:30

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-gi-490-magenta-do-drukarek-canon-pixma-g1400-g2400-g3400-zamiennik-p-1485.html>



Tusz INQ GI 490 MAGENTA do drukarek CANON Pixma G1400 / G2400 / G3400 - zamiennik

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	GI 490 M
Kod EAN	5901234567810
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Canon Pixma serii G, którzy potrzebują wydajnego tuszu Magenta w dużej pojemności 70 ml.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ 70 ml Magenta - zamiennik o wysokiej wydajności, pełnej kompatybilności i ekonomicznej cenie.

☐ Najważniejsze cechy

Duża pojemność ▼

70 ml tuszu Magenta – wystarczy na wiele uzupełnień zbiorników w drukarkach Canon GI-490.

Pełna kompatybilność ▼

Pasuje do Canon Pixma G1400, G2400, G3400 – bez potrzeby modyfikacji drukarki.

Intensywny Magenta ▼

Zapewnia wyraźne, nasycone wydruki w odcieniach czerwieni.

Ekonomiczny

Zamiennik INQ obniża koszt druku na stronę przy zachowaniu wysokiej jakości wydruków.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Tusz INQ – zamiennik Canon GI-490 Magenta
Kod EAN	5901234567827
Kolor / typ	Magenta · tusz atramentowy
Pojemność	70 ml
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 135 ml • Zamiennik: 70 ml (niższa pojemność przy niższej cenie)
Kompatybilność	Canon Pixma G1400, G2400, G3400

☐☐ Kompatybilne drukarki

Canon Pixma G1400
Canon Pixma G2400
Canon Pixma G3400

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja uzupełniania
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.