

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 07:06

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-gt51-czarny-black-do-drukarek-hp-smart-tank-500-seria-zamiennik-p-1520.html>



Tusz INQ GT51 Czarny / Black do drukarek HP Smart Tank 500 seria - zamiennik

Cena brutto	17,00 zł
Cena netto	13,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5901234567888
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników drukarek **HP Smart Tank serii 500**, którzy drukują dużo dokumentów tekstowych i oczekują głębokiej czerni, ostrego tekstu oraz bardzo niskiego kosztu wydruku.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ GT51 Black o pojemności 90 ml to wydajny zamiennik, który zapewnia czyste, wyraźne wydruki i pełną kompatybilność z systemem napełniania HP.

☐ Najważniejsze cechy

Bardzo duża pojemność ▼

Aż **90 ml** czarnego atramentu - idealny do intensywnego drukowania.

Wyraźna, głęboka czerń ▼

Ostry tekst i wysoki kontrast - idealny do dokumentów biurowych.

Pełna kompatybilność ▼

Bezpieczny dla drukarek HP Smart Tank - działa bez komunikatów o błędach.

Oszczędność kosztów ▼

Nawet **60-70% tańszy** w porównaniu do oryginalnych tuszy HP.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	INQ GT51 Black - zamiennik
Kod EAN	5902654839754
Kolor / typ	Czarny (Black) - tusz atramentowy
Pojemność	90 ml
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 70 ml ≈ ~1 500 stron • Zamiennik: 90 ml ≈ ~1 930 stron → ~28% większa wydajność
Przeznaczenie	Drukarki HP Smart Tank z systemem CISS

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP Smart Tank 500
HP Smart Tank 510
HP Smart Tank 515
HP Smart Tank 530
HP Smart Tank 550

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja napełniania
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.