

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 08:14

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-gt52-niebieski-cyan-do-drukarek-hp-smart-tank-500-seria-zamiennik-p-1522.html>



Tusz INQ GT52 Niebieski / Cyan do drukarek HP Smart Tank 500 seria - zamiennik

Cena brutto	17,00 zł
Cena netto	13,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5901234567888
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek HP Smart Tank 500, którzy potrzebują dużej pojemności i intensywnego koloru Cyan przy niskim koszcie druku.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ 90 ml Cyan to zamiennik wysokiej jakości, zapewniający dużą wydajność i pełną kompatybilność z drukarkami HP Smart Tank 500.

□ Najważniejsze cechy

Duża pojemność ▼

90 ml atramentu Cyan – wystarczy na wiele uzupełnień zbiorników w drukarce.

Pełna kompatybilność ▼

W 100% pasuje do drukarek obsługujących tusze HP GT52 / Smart Tank 500 seria.

Intensywny Cyan ▼

Zapewnia wyraźne, nasycone wydruki w odcieniach niebieskiego.

Ekonomiczne drukowanie

Zamiennik INQ oferuje niski koszt tuszu na stronę przy wysokiej jakości wydruków.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	Tusz INQ – zamiennik do HP GT52 Cyan
Kod EAN	5901234567888
Kolor / typ	Cyan · tusz atramentowy
Pojemność	90 ml
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 70 ml ≈ ~1 500 stron • Zamiennik: 90 ml ≈ ~1 930 stron → ~28% większa wydajność
Kompatybilność	HP Smart Tank 500 seria (GT52)

□□ Kompatybilne drukarki

HP Smart Tank 500

HP Smart Tank 500 Wireless

HP Smart Tank 510

HP Smart Tank 520

HP Smart Tank 530

□□ Zestaw zawiera

- Instrukcja uzupełniania
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.