

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 08:33

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc1100-black-do-drukarek-brother-lc980-dcp167c-387c-535cn-zamiennik-p-358.html>



Tusz INQ LC1100 BLACK do drukarek BROTHER LC980 / DCP167C / 387C / 535CN - zamiennik

Cena brutto	7,00 zł
Cena netto	5,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	LC980
Kod EAN	5902650225123
Producent	INQ

Opis produktu

Czarny tusz atramentowy • wysoka wydajność • 35 ml

☐☐ Dla kogo jest ten tusz?

Dla użytkowników drukarek Brother, którzy drukują dużo dokumentów tekstowych i oczekują maksymalnej wydajności przy niskim koszcie jednej strony.

☐☐ Krótco o tuszu

Zamiennik INQ Brother LC1100 / LC980 Black o pojemności **35 ml** to znacznie większa wydajność niż w oryginalnych wkładach, przy zachowaniu pełnej kompatybilności z drukarkami Brother.

☐ Najważniejsze cechy

Bardzo duża pojemność ▼

35 ml tuszu – nawet kilkakrotnie więcej niż w oryginalnych wkładach Brother.

Wyraźny czarny tekst ▼

Głęboka czerń, idealna do dokumentów, faktur i wydruków biurowych.

Bezproblemowa kompatybilność ▼

Tusz w pełni rozpoznawany przez drukarki Brother – bez komunikatów o błędach.

Oszczędność do 70% ▼

Zdecydowanie niższy koszt druku w porównaniu do oryginalnych tuszy.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Brother LC1100 / LC980 Black - INQ
Pojemność	35 ml
Kod EAN	5902650225123
Wydajność	do ~1 500 stron (przy 5% pokryciu)
Porównanie z oryginałem	Oryginał Brother LC980 / LC1100: ok. 12 ml ≈ ~300 stron Zamiennik INQ: 35 ml ≈ ~1 500 stron ≈ 500% wydajności oryginału
Przeznaczenie	Dokumenty tekstowe, druk domowy i biurowy

☐☐ Kompatybilne drukarki Brother

Brother DCP-167C
Brother DCP-387C
Brother DCP-535CN
Brother DCP-6490CW
Brother DCP-6890CW

☐☐ Zestaw zawiera

•

- Tusz INQ Brother LC1100 / LC980 Black – 35 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Kompatybilne z drukarkami:

MFC-670CDW

MFC-790

MFC-790C

MFC-790CW

MFC-795CW

MFC-930CDN

MFC-930CDWN

MFC-990

MFC-990C

MFC-990CW

MFC-5490

MFC-5490C

MFC-5490CN

MFC-5890CN

MFC-6490C

MFC-6490CN

MFC-6490CW

MFC-6690CW

MFC-6890CW

MFC-6890CDW

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.