

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:26

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc1100-cyan-do-drukarek-brother-lc980-dcp167c-387c-535cn-zamiennik-p-359.html>



Tusz INQ LC1100 CYAN do drukarek BROTHER LC980 / DCP167C / 387C / 535CN - zamiennik

Cena brutto	7,00 zł
Cena netto	5,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	LC980
Kod EAN	5902650225147
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Brother, którzy oczekują intensywne kolorów i stabilnego druku przy niskich kosztach eksploatacji.

☐☐ Krótco o produkcie

Tusz INQ Brother LC1100 / LC980 Cyan o pojemności **25 ml** zapewnia żywe kolory, pełną kompatybilność i długą żywotność wydruków.

Specyfikacja techniczna

Model	Brother LC1100 / LC980 Cyan - INQ
Kod EAN	5902650225147
Kolor	Cyan
Pojemność	25 ml
Wydajność	do ~1 200 stron (5% pokrycia)
Porównanie z oryginałem	Oryginał Brother LC1100 / LC980 Cyan: ok. 10 ml ≈ ~300 stron Zamiennik INQ: 25 ml ≈ ~1 200 stron ≈ 400% wydajności oryginału
Przeznaczenie	Dokumenty kolorowe, grafika, materiały biurowe

Kompatybilne drukarki Brother

Brother LC980
Brother DCP-167C
Brother DCP-387C
Brother DCP-535CN
Brother DCP-6490CW
Brother DCP-6890CW

Zestaw zawiera

- Tusz INQ Brother LC1100 / LC980 Cyan - 25 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.

-
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
 4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
 5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
 6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
 7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
 10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.